PROBLÉMA MŰKÖDÉSI RENDELLENESSÉG	A HIBA ELHÁRÍTÁSA
A kávékiömlők mögött kifolyik a kávé.	Öntsön a tartályba hideg, vagy szobahőmérsékletű vizet. Csökkentse a hőmérséklet szintjét.
A készülék működik, de nem folyik belőle folyadék.	Ellenőrizze, hogy a víztartály a helyén van-e, és hogy a vezeték nem akadt-e be a készüléktest és a víztartály közé.
A cseppgyűjtő tálcában őrlemény található.	A tisztaság megőrzése érdekében a kávéfőző tartályán kívülre került őrleményt a készülék eltávolítja.

Veszély: Az elektromos vezeték vagy az elektromos hálózat javítására kizárólag szakember jogosult. Az utasítás be nem tartásával áramütésből eredő életveszélynek teszi ki magát. Soha ne használjon láthatóan sérült készüléket!

Az Espresseria Automatic készülékkel elkészíthető néhány recept:

Cappuccino
Egy kitűnő capuccino elkészítéséhez a következő ideális arányokat alkalmazza: 1/3 rész meleg tej, 1/3 rész kávé,

Tejeskávé
A tejeskávéhoz, más néven Latte Macchiato-hoz a hozzávalók aránya a következő: 3/5 rész meleg tej, 1/5 rész kávé, 1/5 rész tejhab.
- Tej alapú kávékhoz lehetőleg félig lefölözött hideg tejet használjon (hűtőbel kivett, ideálisan 6 és 8° C közötti hőmérsékletű).
- Befejezésül meghintheti tört csokoládéval.

Café Crème (Tejszínes kávé)
Készítsen hagyományos eszpresszót egy nagy csészében.
A café crème elkészítéséhez adjon hozzá egy kis tejszínt.

Café corretto*
Készítsen egy csésze hagyományos eszpresszót.
Majd 1/4 vagy 1/2 likőröspohár konyak hozzáadásával kissé módosítsa az ízét.
Ánizslikőr, szőlőpálinka, Sambuco, Kirsch és Cointreau is megfelel erre a célra.
Sok más lehetőség is létezik az eszpresszó „nemesítésére".
Használja korlátlanul a képzeletét.

Kávélikőr*
Egy 0,75 literes üres üvegben keverjen össze 3 csésze eszpresszót, 250 g barna kandiscukrot, 1/2 liter konyakot vagy Kirsch-t.
Hagyja állni a keveréket legalább 2 hétig.
Finom likőr lesz az eredmény, amelyet különösen a kávékedvelők fognak értékelni.

Jegeskávé olasz módra
4 gombóc vaníliafagylalt, 2 csésze hideg, cukrozott presszókávé, 1/8 l tej, tejszín, reszelt csokoládé.
Keverje össze tejjel a hideg eszpresszót.
Ossza el a poharakban a fagylaltgombócokat, öntse rá a kávét, majd díszítse tejszínnel és reszelt csokoládéval.

Édes borzongás kávé*
Adjon egy kis pohár rumot egy csésze cukrozott eszpresszóhoz.
Díszítse vastag réteg tejszínnel, és szolgálja fel.

Flambírozott eszpresszó*
2 csésze eszpresszó, 2 kis pohár konyak, 2 kávéskanál barnacukor, tejszín.
Öntse a konyakot hőálló poharakba, melegítse fel, és flambírozza.
Adja hozzá a cukrot, keverje össze, öntse rá a kávét, és díszítse tejszínnel.

Eszpresszóparfé*
2 csésze eszpresszó, 6 tojássárgája, 200 g cukor, 1/8 liter cukrozott tejszín, 1 kis pohár narancslikőr.
Keverje össze a tojássárgáját a cukorral addig, amíg sűrű és habos állagú nem lesz.
Adja hozzá a hideg eszpresszót és a narancslikőrt.
A habbá felvert tejszínt forgassa bele a kávés keverékbe.
Öntse az egészet kelyhekbe vagy poharakba.
Tegye a kelyheket a mélyhűtőbe.

(: A túlzott mértékű alkoholfogyasztás károsítja az egészséget.)*

ATENȚIE: Citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza aparatul

Lumini					Semnificație
Accesorii curățare	Umplere	Curățare	Calc	On/ Off	
				●	Aparatul este gata de utilizare.
				✻	Semnal intermitent lent: o operație este în desfășurare.
				✻✻	Dublu flash: un ciclu de 2 cafele este în desfășurare.
✻				✻✻	Goliți colectorul de zaț (un ciclu de 2 cafele este în desfășurare).
✻				●	Goliți colectorul de zaț + goliți tava de picurare.
●				●	Verificați dacă lipsește colectorul de zaț de cafea sau dacă este poziționat incorect.
				●	Umpleți rezervorul cu apă. Verificați dacă lipsește rezervorul de apă sau dacă este poziționat incorect.
	✻			✻	Ciclul de cafea s-a oprit din cauza lipsei de apă. Umpleți rezervorul cu apă.
	✻			✻✻	Ciclul dublu de cafea s-a oprit din cauza lipsei de apă. Umpleți rezervorul cu apă.
		✻		●	Program de curățare solicitat.
		●		✻	Program de curățare: ciclu în desfășurare.
✻		●		✻	Program de curățare: goliți colectorul de zaț.
			✻	●	Program de detartrare solicitat.
			●	✻	Program de detartrare: ciclu în desfășurare.
	✻		●	✻	Program de detartrare, cicluri de clătire: în curs. Solicitare de golire și umplere a rezervorului de apă.
✻		✻	✻	●	Goliți colectorul de zaț înainte de ciclul lung de clătire.
		✻	✻	●	Solicitare clătire lungă.
		●	●	✻	Clătire lungă în curs.
✻	✻	✻	✻		Clipire continuă: defect de funcționare.
✻ →	✻ →	✻ →	✻		Indicator intermitent: Închiderea aparatului în timp ce funcționează

● : Indicator luminos aprins

✻ : Indicator luminos intermitent

✻✻ : Indicator luminos dublu intermitent

Semnale sonore:

Un semnal sonor la apăsarea butonului ON/OFF: pornirea alimentării la aparatul activat.

Un semnal sonor la fiecare 10 secunde: aparatul așteaptă instrucțiuni de la utilizator.

Un semnal sonor dublu: aparatul a înregistrat solicitarea dvs. și se va opri cât mai curând posibil.

Stimate Client,
Vă mulțumim că ați achiziționat acest aparat Krups Espresseria Automatic. Suntem siguri că veți aprecia atât calitatea cafelei pe care o prepară, cât și ușurința în utilizare.
Indiferent dacă doriți un ristretto scurt și tare, un espresso bun, un lungo mai mare și mai slab sau un cappuccino cremos, aparatul dvs. automat de cafea/espresso a fost conceput astfel încât să vă puteți bucura acasă de aceeași calitate ca la bistro, indiferent de ora din zi și pe tot parcursul săptămânii.
Datorită sistemului Thermoblock, pompei de 15 bar și pentru că folosește boabe de cafea adevărate, măcinate chiar înainte de prepararea cafelei, Espresseria Automatic vă va oferi o băutură cu o aromă maximă, cu un strat fin, cremos, auriu-maroniu, produs de uleiurile naturale conținute în boabele de cafea.
Pentru a obține un espresso la temperatura potrivită și un strat compact și cremos, vă sfătuim să preîncălziți ceașca.
După câteva încercări, veți găsi tipul de amestec și prăjire a boabelor de cafea care se potrivesc gustului dumneavoastră.
Calitatea apei folosite este, evident, un alt factor esențial în cafeaua pe care o obțineți.
Asigurați-vă că apa este proaspătă de la robinet (contactul cu aerul tinde să îi dea un gust de apă stătută), că nu conține mirosuri de clor și este relativ rece.
Cafeaua espresso are o aromă mai bogată decât o cafea la filtru convențională. În ciuda gustului său mai puternic și mai persistent, espresso conține, de fapt, mai puțină cafeină decât cafeaua la filtru.

DESCRIERE

A Mâner/capac rezervor apă
B Rezervor apă
C Colector zaț cafea
D Orificii de cafea cu mâner de reglare a înălțimii
E Grătar și tavă de picurare detașabile
F Capac recipient boabe de cafea

1 Recipient cafea
G Buton de reglare a finetii de măcinare
H Rotiță metalică de măcinare
I Orificiu de curățare

J Tavă pentru ceașcă

2 Panou de control
K Buton aburi
L Tasta și lumină „Pornit/Oprit”
M Buton rotativ pentru volumul cafelei
N LED avertizare „goliți zațul de cafea” și „goliți tava de scurgere”
O LED „umple rezervorul de apă”
P Tasta cafea tare
Q Tasta cafea standard
R LED „îndepărtare depuneri calcar”
S LED „Curățare”
T Tasta „Clătire/Service”

U Duză aburi
V Indicator nivel de apă

INFORMARE SIMBOLURI

Pericol :
Avertisment privind riscul de rănire gravă sau fatală.
Simbolul luminos avertizează asupra pericolelor electrice.

Atenție :
Avertisment privind riscurile de utilizare incorectă, deteriorare sau distrugere a aparatului.

Important :
Observații generale sau importante cu privire la utilizarea aparatului.

Semnale de avertizare

Goliți colectorul de zaț și tava de colectare a picăturilor și ștergeți zona în care se află sertarul de cafea; lumina va rămâne aprinsă dacă colectorul de zaț nu este introdus corect sau dacă a fost pus la loc cu 4 secunde mai devreme.

Umpleți rezervorul de apă
CLEAN Se recomandă curățarea
CALC Se recomandă eliminarea reziduurilor de calcar
CLEAN + CALC Se recomandă efectuarea unei curățiri lungi

Reglarea gradului de măcinare a cafelei
Standard
Cafea tare
Buton aburi
Clătire/servisare

PREGĂTIREA BĂUTURILOR

TIPURI DE CAFEA	Număr de cești	Reglaje cantitate (ml)	Reglaje tărie
RISTRETTO	1	20 până la 30 ml	or
	2 x 1	2 x 20 până la 30 ml **în două cicluri**	
ESPRESSO	1	30 până la 70 ml	or
	2 x 1	2 x 30 până la 70 ml **în două cicluri**	
CAFEA STANDARD sau LUNGA	1	80 până la 220 ml	or
	2 x 1	2 x 80 până la 220 ml **în două cicluri**	

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Pregătirea aparatului
Scoateți rezervorul de apă și umpleți-l **- Fig. 1 și 2**
Puneți-l la loc apăsând ferm ca să se închidă capacul bine. - **Fig. 3**
Deschideți capacul recipientului cu boabe de cafea. Umpleți cu boabe de cafea. - **Fig. 4**
Închideți capacul recipientului de boabe de cafea.

Nu umpleți rezervorul de apă cu apă fierbinte, lapte sau orice alt lichid . Dacă porniți aparatul când rezervorul de apă nu este la locul său sau nu este umplut corect (sub nivelul „min.”), indicatorul luminos se va aprinde, și prepararea unui espresso sau a unei cești de cafea va fi imposibilă.

NU PUNEȚI NICIODATĂ CAFEA MĂCINATĂ ÎN RECIPIENTUL DE CAFEA.
Se recomandă să nu folosiți boabe de cafea uleioase, caramelizate sau aromate pentru acest aparat. Aceste tipuri de boabe pot deteriora aparatul.
Verificați dacă boabele de cafea nu contin particule străine, cum ar fi nisip, deoarece orice deteriorare cauzată de prezența particulelor străine va invalida garanția.
Nu puneți apă în recipientul pentru boabe de cafea.
Nu uitați să montați tava de scurgere pentru a evita ca apa reziduală să curgă pe suprafața de lucru și să o păteze sau să vă opărească. Verificați dacă rezervorul de apă este curat.

Ciclu de inițializare - durata totală: aproximativ 3 minute
Porniți aparatul apăsând butonul - **Fig. 5.** LED-ul luminează constant.
Așezați un recipient de minim 0,6 litri sub cele două orificii de evacuare a cafelei și sub duza de abur.
Apăsați butonul **- Fig. 6**: Aparatul începe ciclul de inițializare pentru clătirea circuitelor de abur și de cafea.
LED-ul luminează intermitent.
Ciclul se termină când LED-ul ramâne aprins constant. Acum, aparatul este gata de utilizare.

Este de preferat să clătiți cele 2 circuite cel puțin o dată după ce aparatul nu a fost utilizat timp de mai multe zile. De fiecare dată când conectați aparatul la priză, acesta va efectua un ciclu de inițializare.

Pregătirea râșniței
Puteți alege tăria cafelei dvs. setând finețea de măcinare a boabelor de cafea. Cu cât cafeaua este măcinată mai fin, cu atât cafeaua va fi mai tare și mai cremoasă. Setați finețea dorită pentru măcinare rotind butonul „Reglarea gradului de măcinare”. Rotiți spre stânga pentru o măcinare mai fină. Rotiți spre dreapta pentru o măcinare mai grosieră.

MODIFICAREA SETĂRII ÎN TIMPUL RÂȘNIRII.
Nu forțați niciodată butonul de reglare a gradului de măcinare a cafelei.

PREPARAREA ESPRESSO-ULUI ȘI A CAFELEI LUNGO

⚠ **APARATUL DVS. ESTE CONCEPUT SĂ PREPARE CAFEA NUMAI DIN BOABE DE CAFEA.**
Când preparați prima dată cafea cu aparatul, sau după o perioadă lungă de absență sau după o curățare sau îndepărtare a calcarului, din duza de abur va ieși puțin abur și apă fierbinte (amorsare).
Se pot produce stropi sau opăriri dacă orificiile de evacuare a cafelei sunt setate prea sus în raport cu dimensiunea cestilor.

Notă:
Cantitatea de apă necesară pentru a prepara un espresso este între 30 și 70 ml.
Cantitatea de apă necesară pentru a prepara o cafea este între 80 și 220 ml.

Prepararea unui espresso sau a unei cafele

Conectați aparatul la priză.
Apăsați butonul ⏻. Acesta va lumina intermitent în timpul fazei de preîncălzire și a ciclului de inițializare.
Butonul ⏻ rămane aprins constant.
Așezați o ceașcă sub orificiile de cafea. Puteți coborî sau ridica orificiile de ventilație pentru cafea în funcție de dimensiunea cestilor dvs. **- Fig. 7**
Selectați tasta ☕ pentru un espresso tare sau tasta ☕ pentru a obține un espresso standard. **Fig. 8**
Puteți schimba oricând volumul de apă **- Fig. 9.**
Pentru a opri curgerea cafelei în ceașcă, puteți fie să apăsați din nou una dintre tastele ☕ sau ☕, fie să rotiți butonul în poziția min.

După etapa de măcinare, cafeaua măcinată este umezită cu puțină apă fierbinte. Ulterior, va începe procesul de filtrare. Dacă doriți sa obțineți o cantitate mai mare de cafea, vă recomandăm – pentru a obține o cafea mai tare – sa împărțiți procesul de preparare în două cicluri separate. De exemplu 2 cicluri x 70 ml pentru o ceașcă de 140 ml.

Funcția 2 cești

Puteți prepara 2 cești de cafea sau espresso cu aparatul dumneavoastră.
Apăsați butonul ⏻.Lumina clipește în timpul preîncălzirii aparatului.
Butonul ⏻ luminează apoi constant.
Așezați 2 cești sub orificiile de cafea. Puteți coborî sau ridica orificiile de cafea în funcție de dimensiunea cestii dvs.**- Fig. 10.**
Selectați butonul ☕ sau ☕ în funcție de alegerea dvs., apăsând butonul de două ori. Butonul ⏻ se aprinde intermitent de două ori pentru a vă informa că ați cerut 2 cești de cafea.

⚠ **Aparatul va efectua automat automat 2 cicluri complete de preparare a cafelei.**
Asigurați-vă că nu îndepărtați cestile după primul ciclu.

Dacă apăsați butonul ☕ o dată și butonul ☕ a doua oară, (sau invers), cea de-a doua comandă nu este luată în considerare.

PRODUCEREA ABURULUI

Aburul spumează laptele pentru a prepara un cappuccino sau un caffe latte, de exemplu, și încălzește și lichidele.
Deoarece aveți nevoie de o temperatură mai mare pentru a produce abur decât pentru a prepara un espresso, aparatul rulează o fază suplimentară de preîncălzire pentru abur.
Conectați aparatul la priză.
Apăsațibutonul ⏻ lumina clipește în timpul preîncălzirii aparatului.
Lumina ⏻ devine constantă.
Apăsați butonul ♨ **- Fig. 11.**
Butonul ⏻ luminează intermitent în timpul preîncălzirii.
La terminarea preîncălzirii, butonul ⏻ rămâne aprins constant și puteți începe să produceți aburi apăsând din nou pe butonul ♨.
Apăsa i din nou butonul ♨, pentru a opri ciclul.

Aparatul revine la poziția inițială în cazul în care funcția de control al aburului nu este utilizată timp de 2 minute.

⚠ **ATENȚIE, CICLUL NU SE OPREȘTE IMEDIAT.**

Spumarea laptelui

Vă recomandăm să folosiți lapte pasteurizat sau UHT care a fost recent deschis. Laptele netratat nu oferă cele mai bune rezultate.

Turnați laptele în recipientul de lapte. Intoduceți duza în lapte. **- Fig. 12.**
Porniți funcția de abur așa cum este explicat în paragraful de mai sus.
Odată ce laptele este suficient de spumos **- Fig. 13 –** apăsați încă o dată butonul ♨ pentru a opri ciclul.
Pentru a îndepărta orice urme de lapte de pe duza de abur, așezați un recipient sub duză și reluați prepararea cu abur (aproximativ 10 secunde).
Pentru o curățare mai intensă, duza de abur poate fi scoasă. Spălați-o cu apă și puțin detergent de vase și o perie mică, neabrazivă. Clătiți-o și uscați-o **- Fig. 14.** Înainte de a o pune la loc, asigurați-vă că orificiile de admisie a aerului nu sunt blocate cu reziduuri de lapte. Dacă este necesar, deblocați-le folosind acul furnizat **- Fig. 15.**

Nu spălați duza de abur în mașina de spălat vase.
Pentru a întrerupe funcția de abur, apăsați pur și simplu orice buton.
Dacă duza este înfundată, deblocați-o cu acul furnizat.
Aburul poate fi produs timp de maximum 2 minute per ciclu.

⚠ **După utilizarea funcției de abur, duza poate fi fierbinte și vă recomandăm să așteptați câteva momente înainte de a o manipula.**

Setul Auto-cappuccino XS 6000 (se vinde separat)

Acest accesoriu auto-cappuccino vă permite să preparați cappuccino sau latte **- Fig. 16.**
Conectați diferitele componente între ele. Asigurați-vă că nu perforați țeava ținând butonul în poziția corectă.
După îndepărtarea capacului, umpleți cana cu lapte **- Fig. 17** și așezați o ceașcă sau un pahar sub duza auto-cappuccino **- Fig. 18.** Selectați poziția cappuccino sau latte pe duza specială **- Fig. 19.** Porniți aburul, așa cum este indicat în capitolul „Prepararea băuturilor cu abur". După ce ați preparat spuma de lapte, așezați ceașca sub orificiile pentru cafeași porniți un ciclu de preparare a cafelei **- Fig. 20.**

Pentru a preveni uscarea laptelui pe accesoriul auto-cappuccino, asigurați-vă că îl curățați bine. Se recomandă spălarea imediată prin rularea unui ciclu de abur cu recipientul accesoriu umplut cu apă pentru a curăța interiorul duzei. Puteți utiliza în acest scop soluția de curățare lichidă KRUPS, disponibilă separat.

ÎNTREȚINEREA APARATULUI DVS.

Golirea colectorului de zaț și a tăvii de picurare

Dacă butonul 🗑 luminează intermitent,
Scoateți, goliți și curățați colectorul de zaț **- Fig. 21.**
Puneți la loc colectorul de zaț **– Fig. 22**
Scoateți, goliți și curățați tava de picurare **- Fig. 23.**
Tava de picurare este prevăzută cu flotoare care indică momentul în care trebuie golită.
Puneți toate piesele la loc.
Imediat ce scoateți colectorul de zaț, va trebui să îl goliți complet pentru a evita revărsarea.

⚠ **LED-ul 🗑 rămâne aprins, dacă zona sertarului de cafea (1) nu este bine curățată și dacă colectorul de zaț nu a fost împins bine la locul lui, sau a fost incorect instalat.**
Nu veți putea prepara espresso sau cafea atâta timp cât butonmul 🗑 este aprins sau luminează intermitent.
Colectorul de zaț are o capacitate de 9 cafele.

Clătirea circuitelor

Aceste 2 funcții sunt disponibile oricând, cu excepția cazului în care aparatul solicită un ciclu „**CLEAN**" și/sau „**CALC**".

Clătirea circuitului de cafea:
Așezați un recipient sub duzele de cafea. Apăsați scurt pe butonul 🧹 **- Fig. 6** pentru a începe un ciclu de clătire a circuitului de cafea, care se va opri automat după cca. 40 ml.

Clătirea circuitului de aburi:
Așezați un recipient sub duzele de cafea și apăsați butonul 🧹 timp de 3 secunde pentru a începe un ciclu de clătire a circuitului de aburi, care se va opri automat după cca. 300 ml.

Program de curățare a aparatului, de 3 ori pe an (durată totală: aprox. 13 minute)

Din motive igienice și pentru a păstra aroma maximă a cafelei, vă recomandăm să curățați sistemul de cafea atunci când aparatul vă solicită acest lucru, de aproximativ 3 ori pe an.

Pentru a efectua această curățare veți avea nevoie de:
- 1 tabletă de curățare KRUPS
- 1 recipient de minimum 600 ml
se vor succeda mai multe fluxuri

Când trebuie executat acest program?
Când este necesar să rulați un program de curățare, aparatul vă avertizează prin aprinderea intermitentă a indicatorului luminos **CLEAN.** Acest program poate fi accesat doar atunci când aparatul îl solicită (aproximativ la fiecare 300 de preparări de cafea sau espresso). Pentru a respecta condițiile de garanție, este esențial să efectuați ciclul de curățare atunci când aparatul vă avertizează. Respectați cu atenție ordinea operațiunilor.
Utilizați numai tablete de curățare KRUPS (disponibile în magazinul nostru KRUPS.com)

Cum se pornește programul de curățare automată?
1. Porniți programul de curățare apăsând butonul . Butonul **CLEAN** va ramâne aprins constant și indicatoarele luminoase și se aprind intermitent.
2. Scoateți, goliți, curățați și înlocuiți colectorul de zaț Fig. 21-22. Indicatorul luminos se stinge.
3. Scoateți, goliți, curățați și puneți la loc tava de picurare **Fig. 23.**
4. Umpleți și puneți la loc rezervorul cu apă.
5. Puneți un recipient de 600 ml sub duzele de cafea **Fig. 24.**
6. Deschideți trapa de întreținere **Fig. 25**.
7. Introduceți tableta de curățare KRUPS XS3000 în jgheabul de curățare. Fig. 26.
8. Apăsați butonul pentru a începe ciclul de curățare.
9. Începe faza de curățare (cca. 13 minute). Se vor succeda mai multe fluxuri de apă în mai multe faze, fără a fi necesar să interveniți. Acestea permit clătirea dispozitivului și îndepărtarea reziduurilor de curățare.
10. Ciclul de curățare s-a terminat. Atunci când se stabilizează și butonul **CLEAN** se stinge, goliți tava de picurare.

Aparatul este gata de utilizare.

Important :
Nu trebuie să rulați programul de curățare imediat ce aparatul îl solicită, dar trebuie să o faceți la un interval rezonabil de timp după aceea. Dacă curățarea este amânată, mesajul de alertă va rămâne afișat atât timp cât operațiunea nu a fost efectuată.

Dacă deconectați aparatul de la priză sau dacă îl opriți în timpul curățării sau în cazul unei defecțiuni electrice, programul de curățare va relua etapa curentă din momentul incidentului.
Nu va fi posibilă amânarea acestei operațiuni: clătirea circuitului de apă este obligatorie.

Dacă nu este suficientă apă în rezervorul de apă atunci când porniți programul, se va aprinde LED-ul pentru a vă atenționa. Adăugați cantitatea corespunzătoare de apă în recipient, iar curățarea va continua automat.

Dacă deconectați aparatul în timpul curățării, apăsați , sau are loc o întrerupere de curent, programul de curățare va reporni de la început. În acest caz, ar putea fi necesară o altă tabletă de curățare.
Asigurați-vă că efectuați ciclul complet de curățare pentru a asigura o bună întreținere a aparatului.
Ciclul de curățare este intermitent: nu puneți mâinile sub orificiile de evacuare a apei „E" și „W" în timp ce ciclul este în desfășurare.

Folosiți doar tablete de curățare KRUPS (XS3000). Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele care pot rezulta din utilizarea tabletelor de la alte mărci.
Puteți obține tablete de curățare de la Centrele de Service KRUPS.

Program de detartrare - durată totală: aproximativ 20 de minute

Cantitatea de calcar depusă depinde de duritatea apei utilizate. Aparatul vă va avertiza automat prin aprinderea LED-ului indicator **„CALC"** atunci când trebuie să executați detartrarea.
Acest program este accesibil numai atunci când aparatul îl solicită.

Pentru a beneficia de condițiile de garanție, este esențial să efectuați ciclul de detartrare a aparatului atunci când vi se solicită acest lucru. Asigurați-vă că urmați procedura cu strictețe pas cu pas.
Puteți continua să utilizați aparatul chiar și când lumina este aprinsă, dar este recomandat să efectuați programul cât mai curând posibil.

Dacă aparatul dvs. este echipat cu cartușul nostru Claris - Aqua Filter System F088, vă rugăm să scoateți cartușul în timpul operației de detartrare.
Folosiți numai produse de îndepărtare a calcarului KRUPS. Puteți obține produse de îndepărtare a calcarului de la Centrele de Service KRUPS. Nu putem fi trași la răspundere pentru daunele care pot rezulta din utilizarea tabletelor de detartrare de la alte mărci.

Asigurați-vă că protejați suprafața de lucru în timpul ciclurilor de curățare și detartrare, mai ales dacă este din marmură, piatră sau lemn.
Începeți programul de detartrare apăsând pe . LED-ul **'CALC'** se stabilizează și indicatoarele luminoase și clipesc.
Îndepărtați și curățați tava de picurare.
Așezați un recipient de cel puțin 0,6 l sub orificiile de evacuare a cafelei, precum și sub duza de abur. - **Fig. 24.**
Goliți rezervorul și reumpleți-l cu apă caldă până la linia **'CALC' - Fig. 33.**
Dizolvați un pliculeț de detartrant Krups (40 g) F054 în rezervor - **Fig. 33.** Puneți la loc rezervorul de apă.
Indicatorul luminos se stinge.
Apăsați butonul după ce ați executat toate aceste operații.
Începe prima fază (circa 8 min).
Ciclul de detartrare începe automat.
La sfârșitul acestei faze, semnalul sonor se emite la fiecare 10 secunde, iar indicatorul luminos clipește.
Goliți rezervorul de apă folosită și puneți-l la loc.
Goliți și clătiți rezervorul de apă - **Fig. 34.**
Reumpleți rezervorul cu apă și puneți-l la loc. Indicatorul luminos se stinge.
Apăsați încă o dată butonul pentru a începe faza a doua. Semnalul sonor se oprește.
Începe a doua fază (circa 6 min.)
Programul continuă. Are loc clătirea aparatului și îndepărtarea oricărei urme de detartrant.
La sfârșitul acestei faze, semnalul sonor emite un bip la fiecare 10 secunde.
Scoateți și goliți recipientul de apă uzată și puneți-l la loc.
Apăsați butonul încă o dată pentru a începe faza finală. Semnalul sonor se oprește.
Începe faza finală (circa 6 min).
Programul continuă. Îndepărtează ultimele particule de detartrant.
Când ciclul de detartrare este finalizat, indicatorul luminos **„CALC"** se stinge. Reumpleți rezervorul de apă.

Aparatul dvs. este gata pentru următoarea utilizare.

Dacă în rezervor nu este suficientă apă, veți fi avertizați de indicatorul care se va aprinde.
Adăugați cantitatea corespunzătoare de apă în rezervor, iar îndepărtarea depunerilor de calcar va continua automat.

Dacă deconectați aparatul de la priză în timpul curățării, apăsați butonul , sau, dacă are loc o pană de curent, programul de curățare va relua procesul de curățare de la început. În acest caz, poate fi necesară o altă tabletă de curățare. Asigurați-vă că efectuați întregul ciclu de curățare pentru a asigura o bună întreținere a aparatului.
Ciclul de curățare este intermitent: nu puneți mâinile sub orificiile de evacuare a apei „E" și „W" în timp ce ciclul este în desfășurare.

Program lung de clătire – durată totală: aproximativ 2 minute

Când este necesar să efectuați un program lung de clătire, aparatul vă avertizează în acest sens prin aprinderea intermitentă a luminilor **„CLEAN"** și **„CALC".**
Scoateți, umpleți și puneți la loc rezervorul de apă.
Așezați un recipient de minim 0,6 l sub orificiile de evacuare a cafelei și sub duza de abur.
Porniți programul lung de clătire apăsând butonul . Butoanele **„CLEAN"** și **„CALC"** ramân aprinse constant, iar indicatorul luminos se va aprinde intermitent.
Când clătirea lungă este finalizată, butoanele **„CLEAN"** și **„CALC"** se sting, iar indicatorul luminos rămâne aprins constant.
Aparatul dvs. este gata pentru următoarea utilizare.
Aparatul vă poate solicita să goliți colectorul de zaț de cafea.

ALTE FUNCȚII

Pentru a opri aparatul

Puteți opri aparatul în orice moment. La oprire, aparatul se emite un semnal sonor dublu și toate becurile de culoare roșie se aprind intermitent, unul după celălalt. Aparatul a înregistrat solicitarea dumneavoastră și se va opri imediat.

Instalarea cartușului filtrant - durată totală: aproximativ 2 minute

Pentru a obține cel mai bun gust al cafelei și a prelungi durata de viață a aparatului, vă recomandăm să utilizați doar cartușul Claris - Aqua Filter System vândut ca accesoriu.
Fig. 30 : Mecanism care indică luna în care a fost montat cartușul și momentul în care trebuie înlocuit (după maximum 2 luni). Instalarea cartușului în aparat. La prima utilizare, înșurubați cartușul filtrului în partea de jos a rezervorului de apă. - **Fig. 31.**
Plasați un recipient de minim 0.6 l sub duza de aburi.
Apăsați pe mai mult de 3 secunde (cu excepția cazului în care aparatul necesită o întreținere „**CLEAN**" și/sau „**CALC**").
Se va aprinde intermitent butonul .
La finalizarea operațiunii de montare a cartușului de filtrare, butonul se va aprinde constant.

Aparatul dvs. este gata pentru următoarea utilizare.

Cartușul Claris trebuie înlocuit după aproximativ fiecare 50 de litri de apă sau cel puțin la fiecare două luni. Dacă utilizați cartușul Claris – Aqua Filter System, setați duritatea apei la nivelul 0.

Afișajul temperaturii cafelei

Aparatul este presetat din fabrică la nivelul 2.

Conectați aparatul la rețeaua electrică, dar nu îl porniți.
Apăsați și simultan - Fig. 27.
Butonul va lumina intermitent în timpul fazei de setare.
Rotiți butonul la 20 ml pentru a seta temperatura cafelei - **Fig. 28.**
Apăsați butonul pentru a mări sau atingeți butonul pentru a micșora setarea - **Fig. 32.**
Selectați nivelul temperaturii cafelei: 1 LED aprins = temperatura 1, - 2 LED-uri aprinse = temperatura 2, - 3 LED-uri aprinse = temperatura 3, cea mai fierbinte setare.
Pentru a ieși din modul de setare, apăsați .

Setarea durității apei

Aparatul este presetat din fabrică la nivelul 4 de duritate.

Înainte de prima utilizare a aparatului sau după o modificare a durității apei, este recomandabil să setați aparatul la duritatea corectă a apei. Contactați furnizorul de apă pentru a afla duritatea apei pentru zona dumneavoastră.

Grad duritate	0 foarte moale	1 moale	2 moderat dură	3 dură	4 foarte dură
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
°dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
°e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°

Conectați aparatul la rețeaua electrică, dar nu îl porniți.
Apăsați și simultan, - **Fig. 27.**
Butonul va lumina intermitent în timpul fazei de setare.
Rotiți butonul la 120 ml pentru a seta duritatea apei - **Fig. 28.**
Apăsați butonul pentru a mări sau atingeți butonul pentru a micșora setarea - **Fig. 32.**
Selectați nivelul de duritate al apei care trebuie folosit: niciun LED aprins = foarte moale, 1 LED aprins = moale, 2 LED-uri aprinse = moderat dură, 3 LED-uri aprinse = dură, 4 LED-uri aprinse = foarte dură - Fig. 29.
Pentru a ieși din modul de setare, apăsați .

Setarea mecanismului de întrerupere a alimentării cu energie electrică

Aparatul este setat din fabrică la 1 oră.

Puteți programa oprirea automată a aparatului după un număr preprogramat de ore.
Conectați aparatul la rețeaua electrică, dar nu îl porniți.
Apăsați și simultan, - **Fig. 27.**
Butionul va lumina intermitent în timpul fazei de setare.
Rotiți butonul la 220 ml pentru a seta durata de oprire automată - **Fig. 28.**
Apăsați pentru a mări sau atingeți pentru a micșora setarea - **Fig. 32.**
Selectați duritatea dorită: 1 LED aprins = 1 oră, 2 LED-uri aprinse = 2 ore, 3 LED-uri aprinse = 3 ore, 4 LED-uri aprinse = 4 ore - **Fig. 29.**
Pentru a ieși din modul de setare apăsați .

Informații despre numărul de cicluri

Conectați aparatul la rețeaua electrică, dar nu îl porniți.
Apăsați simultan butoanele și . - **Fig. 27.**
Butonul va lumina intermitent în timpul fazei de setare.
Pentru a intra în modul „număr de cicluri", apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde; toate LED-urile roșii clipesc de trei ori înainte de a afișa informațiile. - **Fig. 29.**
Număr de cicluri:
- sub 3000: 1 LED aprins.
- peste 3000: 2 LED-uri aprinse.
- peste 6000: 3 LED-uri aprinse.

Pentru a ieși din modul de setare, apăsați .

La fiecare dintre acești pași puteți ieși din modul de setări apăsând butonul , dacă ați finalizat configurarea aparatului. Se vor stinge toate becurile aprinse. Aceste setări vor fi salvate chiar dacă apare o defecțiune electrică. Puteți modifica aceste setări oricând repetând acești pași.

DEPANARE, ACȚIUNI CORECTIVE

PROBLEMĂ/ DEFECȚIUNE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Aparatul dvs. detectează o defecțiune.	Opriți și deconectați aparatul, scoateți cartușul de filtrare, așteptați un minut și reporniți aparatul.
Aparatul nu pornește când se apasă butonul .	Verificați siguranțele și prizele. Verificați dacă cele două mufe sunt introduse corect în priză.
Râșnița de cafea scoate un zgomot ciudat.	Există un corp străin în râșniță. Deconectați aparatul înainte de a verifica. Verificați dacă puteți extrage corpul străin folosind aspiratorul.
Duza de abur scoate un zgomot.	Verificați dacă duza de abur este atașată corect la piesa terminală corespunzătoare.
Duza de abur a aparatului dvs. pare parțial sau complet înfundată.	Asigurați-vă că orificiul din piesa terminală nu este obstrucționat de reziduuri de lapte sau calcar. Desfundați orificiile cu acul furnizat împreună cu aparatul.
Duza de abur produce puțină sau deloc spumă de lapte.	Pentru băuturile pe bază de lapte, folosiți lapte pasteurizat sau UHT foarte proaspăt, foarte rece. De asemenea, este recomandabil să folosiți un recipient rece. Dacă rezultatele nu se îmbunătățesc, încercați să schimbați marca de lapte.
Nu iese abur din duză.	Goliți rezervorul și îndepărtați temporar cartușul filtrului. Umpleți rezervorul de apă cu apă minerală cu conținut ridicat de calciu (> 100 mg/l) și rulați cicluri succesive de abur.
Setul auto-cappuccino produce puțină sau deloc spumă. Setul auto-cappuccino nu introduce lapte.	Verificați dacă accesoriul este corect atașat la aparat, scoateți-l și apoi puneți-l la loc. Verificați dacă tubul flexibil nu este obstrucționat sau perforat și dacă este fixat corect la accesoriu pentru a-l etanșa. Clătiți și curățați accesoriul (consultați capitolul „Accesoriu Auto-cappuccino").

PROBLEMĂ/ DEFECȚIUNE	ACȚIUNE CORECTIVĂ
Există apă sub aparat	Înainte de a scoate rezervorul de apă, așteptați 15 secunde după ce cafeaua a încetat să mai curgă, astfel încât aparatul să își termine ciclul corect. Verificați dacă tava de scurgere este poziționată corect pe aparat; aceasta trebuie să fie întotdeauna la locul ei, chiar și atunci când aparatul nu este utilizat. Verificați dacă tava de picurare nu este plină. Tava de picurare nu trebuie scoasă în timpul unui ciclu. Curățați rezervorul și conexiunea acestuia în mod regulat pentru a evita acumularea de calcar, care poate provoca scurgeri.
După golirea colectorului de zaț, mesajul de avertizare este încă afișat pe ecran.	Scoateți colectorul de zaț și asigurați-vă că este gol și curat. Așteptați cel puțin 6 secunde înainte de a-l remonta și asigurați-vă că este instalat corect.
Cafeaua se distribuie prea încet.	Rotiți butonul gradului de măcinare a cafelei spre dreapta pentru a obține o consistență mai fină a zațului (acest lucru poate depinde și de tipul de cafea folosit). Executați unul sau mai multe cicluri de clătire. Schimbați cartușul sistemului de filtrare Claris Aqua (consultați „Instalarea filtrului").
Apa/aburul nu iese normal din duza de abur.	La începutul sau la sfârșitul preparării unei cafele, duza de abur poate picura ușor.
Butonul pentru finețea cafelei se rotește greu.	Schimbați setarea râșniței doar când aceasta funcționează.
Espresso-ul sau cafeaua nu este suficient de fierbinți.	Schimbați setarea temperaturii băuturii. Încălziți ceașca clătind-o cu apă fierbinte înainte de a prepara cafeaua.
Cafeaua este prea deschisă la culoare sau prea slabă.	Evitați utilizarea unei cafele uleioase, caramelizate sau aromate. Verificați dacă recipientul cu boabe de cafea conține cafea și dacă aceasta este corect distribuită. Reduceți volumul băuturii, creșteți tăria băuturii. Rotiți butonul de reglare a finеții cafelei spre stânga pentru a face zațul mai fin. Preparați băutura în două cicluri folosind funcția 2 cești.
Aparatul nu produce cafea.	A fost detectată o problemă în timpul preparării băuturii. Aparatul a repornit automat și este gata pentru un nou ciclu.
De ce nu pot porni programul de detartrare sau curățare? De ce aparatul meu nu solicită detartrarea sau curățarea?	Aparatul solicită curățarea doar după ce a preparat mai multe tipuri de cafea. Aparatul solicită un ciclu de detartrare doar după ce a preparat un anumit număr de băuturi folosind abur.
O pană de curent are loc în timpul unui ciclu.	Aparatul repornește automat la reconectarea alimentării.
Cafeaua curge în spatele duzelor de cafea.	Turnați în rezervor apă rece sau la temperatura camerei. Reduceți nivelul temperaturii.
Aparatul funcționează, dar nu iese lichid.	Verificați dacă rezervorul de apă este în poziția corectă și dacă cablul nu este blocat între aparat și rezervorul de apă.
În tava de picurare se află cafea măcinată.	Da, aparatul înlătură cafeaua măcinată care a căzut din rezervorul de filtrare.

Pericol : Numai un tehnician calificat este autorizat să efectueze reparații la cablul de alimentare și la sistemul electric. Nerespectarea acestei instrucțiuni vă expune la vătămări corporale mortale din cauza prezenței electricității. Nu utilizați un aparat care este vizibil deteriorat.

Iată câteva rețete pe care le poți prepara folosind Espresseria Automatic:

Cappuccino
Pentru un cappuccino ca la carte, proporțiile ideale sunt următoarele: 1/3 lapte fierbinte, 1/3 cafea, 1/3 spumă de lapte.

Cafea Latte
Pentru a prepara cafea cu lapte, numită adesea și Latte Macchiato, proporțiile sunt următoarele: 3/5 lapte fierbinte, 1/5 cafea, 1/5 spumă de lapte.
- Pentru aceste preparate pe bază de lapte, cel mai bine este să folosiți lapte rece degresat direct din frigider (ideal între 6 și 8° C).
- La final puteți presăra pudră de cacao

Café Crème
- Preparați un espresso obișnuit într-o ceașcă mare.
- Adăugați puțină frișcă pentru a obține o cremă de cafea.

Café corretto*
Café corretto*
Preparați o ceașcă de espresso ca de obicei.
Apoi adăugați 1/4 sau 1/2 dintr-un pahar de lichior de coniac, după gust.
- Puteți folosi și anason, brandy, Sambuca, Kirsch sau Cointreau.
- Există multe alte modalități de a da un plus de savoare espresso-ului dvs.
- Folosiți-vă imaginația

Coffee liqueur*
Amestecați 3 cești de espresso, 250 g de zahăr brun candel și 1/2 litru de Cognac sau Kirsch într-o sticlă goală de 0,75 litri. Lăsați amestecul la macerat timp de cel puțin 2 săptămâni.
Vei obține un lichior delicios. O adevărată încântare pentru iubitorii de cafea.

Cafea cu gheață în stil italian
4 cupe de înghețată de vanilie, 2 cești de espresso cu zahăr după gust, 1/8 l lapte, smântână proaspătă, ciocolată rasă.
- Amestecați espresso-ul rece cu laptele.
- Serviți cupele de înghețată în pahare, turnați cafeaua peste ele și decorați cu frișcă proaspătă și ciocolată rasă.

Café à la frisonne*
Adăugați un păhărel de rom la o ceașcă de espresso îndulcit.
Decorați cu un strat generos de frișcă proaspătă și serviți.

Espresso flambat *
2 cești de espresso, 2 pahare mici de coniac, 2 linguriță de zahăr brun, frișcă proaspătă.
- Turnați coniacul în pahare rezistente la căldură, încălziți și aprindeți.
- Adăugați zahărul, amestecați, turnați cafeaua și decorați cu frișcă proaspătă.

Espresso Parfait*
2 cești de espresso, 6 gălbenușuri de ou, 200g zahăr, 1/8 litru de smântână proaspătă îndulcită,
1 pahar mic de lichior de portocale.
- Bateți gălbenușurile de ou cu zahărul până se formează o masă groasă și spumoasă.
- Adăugați espresso-ul rece și lichiorul de portocale.
- Apoi, încorporați frișca proaspătă.
- Turnați amestecul în pahare de șampanie sau în pahare obișnuite.
- Puneți paharele de șampanie la congelator.

(: Nu uitați, consumul excesiv de alcool este dăunător sănătății)*